



### Układ korytek instalacyjnych



UWAGA:

1. Na ścianach wokół pomieszczenia należy zabudować korytko instalacyjne stalowe ocynkowane K200 na wysokości min. 0,3m od sufitu
2. Przewody zasilające urządzenia należy układać w rurkach PCV RL f18

### Instalacja gniazd i punktów elektrycznych



Grzejnik ścienny 300W z termostatem

### Instalacja oświetlenia wnętrznego

